





Mode d'emploi Peugeot 208 hybride

Véhicule 5 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (2 crans)

P = Parking R = Reculer

- **D** = Marche avant **N** = neutre
- M = Passage des vitesses manuel



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% (voir détails cidessous).



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Remettre le sélecteur en position P
- · Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé pour éteindre le moteur



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Corolla hybride


Véhicule 5 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

C'est une clé sans contact, déposez-la dans le vide poche.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Appuyer sur le bouton "Power"

P = Parking R = Reculer

- **D** = Marche avant **N** = neutre*
- **B** = Brake (frein moteur)



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% (voir détails cidessous).



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- <u>En premier, remettre le</u> <u>sélecteur en position P</u>
- · Eteindre les phares
- Appuyer sur "Power" pour éteindre le moteur



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.





Toit noir

Mode d'emploi Smart ForFour électrique

Véhicule 4 places - Boite automatique - Motorisation 100% électrique - Autonomie maxi 100 km

Réservation et prise en main



Géolocalisez et réservez une voiture en station ou en voirie publique dans la zone autorisée :

- L'application Yélomobile
- · Le site Yélomobile.fr



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

Appuyez sur le bouton "déverrouiller" de la clé afin de libérer la prise de charge.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (2 crans).

P = Parking R = Reculer

D = Marche avant **N** = neutre



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.

En voiture électrique, le moteur est silencieux.

Recharge et restitution



Garez la voiture en station noire ou gratuitement dans la rue en stationnement public standard dans le périmètre autorisé. Si l'autonomie est inférieure à 25%, restituez obligatoirement la voiture en station noire pour la charger.



Une fois la voiture stationnée sur une place autorisée ou en station noire :

- remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment recharger la voiture?

Si la voiture a moins de 25% de charge, ramenez-la en station noire Yélomobile pour la brancher. Vous trouverez des bornes de recharge pour les toits noirs dans les stations marquées d'un pictogramme noir ou noir et jaune sur la carte Yélomobile. Le câble de recharge reste accroché à la borne.

Pour brancher le câble de recharge des SMART, ouvrez manuellement la trappe de recharge située à l'extérieur.

Zone de dépose libre autorisée :



Stations de recharges :





Voiture seule restituée en voirie :



Spécificité de stationnement en Yélomobile toit noir

<u>Lors de la restitution, les zones bleues, places PMR, places de livraison, parkings souterrains, parkings privés ou à barrière ne sont pas autorisés.</u>

Pendant l'usage, le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.





Toit noir

Mode d'emploi Smart ForTwo électrique

Véhicule cabriolet 2 places - Boite automatique - Motorisation 100% électrique - Autonomie maxi 100 km

Réservation et prise en main



Géolocalisez et réservez une voiture en station ou en voirie publique dans la zone autorisée :

- L'application Yélomobile
- · Le site Yélomobile.fr



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

Appuyez sur le bouton "déverrouiller" de la clé afin de libérer la prise de charge.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (2 crans).

P = Parking R = Reculer

D = Marche avant **N** = neutre



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.

En voiture électrique, le moteur est silencieux.

Recharge et restitution



Garez la voiture en station noire ou gratuitement dans la rue en stationnement public standard dans le périmètre autorisé. Si l'autonomie est inférieure à 25%, restituez obligatoirement la voiture en station noire pour la charger.



Une fois la voiture stationnée sur une place autorisée ou en station noire :

- remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment recharger la voiture?

Si la voiture a moins de 25% de charge, ramenez-la en station noire Yélomobile pour la brancher. Vous trouverez des bornes de recharge pour les toits noirs dans les stations marquées d'un pictogramme noir ou noir et jaune sur la carte Yélomobile. Le câble de recharge reste accroché à la borne.

Pour brancher le câble de recharge des SMART, ouvrez manuellement la trappe de recharge située à l'extérieur.

Zone de dépose libre autorisée :



Stations de recharges :





Voiture seule restituée en voirie :



Spécificité de stationnement en Yélomobile toit noir

<u>Lors de la restitution, les zones bleues, places PMR, places de livraison, parkings souterrains, parkings privés ou à barrière ne sont pas autorisés.</u>

Pendant l'usage, le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Hyundai i30 hybride

Véhicule break 5 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

C'est une clé sans contact, déposez-la dans le vide poche.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Appuyer sur le bouton "Power"

P = Parking R = Reculer

D = Marche avant **N** = neutre



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% (voir détails cidessous).



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Remettre le sélecteur en position P
- · Eteindre les phares
- Appuyer sur "Power" pour éteindre le moteur



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Dacia Jogger hybride

Véhicule 7 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (2 crans).
- **P** = Parking **R** = Reculer
- **D** = Marche avant **N** = neutre
- **B** = Brake (frein moteur)



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% (voir détails cidessous).



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Kangoo Maxi électrique

Utilitaire 2 places - Boite automatique - Motorisation 100% électrique - Autonomie maxi 100 km

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

Appuyez sur le bouton "déverrouiller" de la clé afin de libérer la prise de charge.



Pour démarrer :

- · Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (2 crans).

P = Parking R = Reculer

D = Marche avant **N** = neutre



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "GO" en vert.

En voiture électrique, le moteur est silencieux.

Recharge et restitution



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé



<u>A votre retour, remettre</u> <u>systématiquement la voiture</u> <u>en charge.</u>

La prise se trouve derrière le logo avant du véhicule.



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Recharger le Kangoo pendant la réservation

Afin de recharger le Kangoo en cours d'usage, veuillez contacter l'agence (ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30) par mail à l'adresse yelomobile@citiz.fr ou par téléphone au 05 17 26 82 71 pour emprunter un câble de recharge.

Afin de recharger la voiture en cours d'usage, vous trouverez dans la boîte à gants une carte pour utiliser les bornes de recharge Chargemap. Branchez la voiture à la borne et badgez la borne avec la carte pour lancer la charge. Pour stopper la charge, badgez et débranchez la voiture.



https://fr.chargemap.com/map

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Toyota Prius hybride

Véhicule 7 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

C'est une clé sans contact, déposez-la dans le vide poche.



Pour démarrer :

- Appuyez sur le bouton P
- Pédale de frein enfoncée
- Appuyer sur le bouton "Power"

P = Parking R = Reculer

- **D** = Marche avant **N** = neutre
- **B** = Brake (frein moteur)



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert. La vitesse sélectionnée est indiquée sur le tableau de bord Appuyez sur la pédale de frein à main (tout au fond à gauche) pour l'enlever.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25%.

Tirez sur le levier essence à gauche du siège conducteur pour ouvrir la trappe extérieure.



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Appuyer sur la pédale de frein à main
- Appuyer sur le bouton P
- · Eteindre les phares
- Appuyer sur "Power" pour éteindre le moteur



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.





Toit noir

Mode d'emploi Dacia Spring électrique

Véhicule 4 places - Boite automatique - Motorisation 100% électrique - Autonomie maxi 200 km

Réservation et prise en main



Géolocalisez et réservez une voiture en station ou en voirie publique dans la zone autorisée :

- L'application Yélomobile
- · Le site Yélomobile.fr



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage. e suis responsable du véhicule, je vérifie son état et je déclare toute anomalie avant de partir. Les dégâts déjà signales sont indiqués d'un Ø

Un souci ?

Rien à signaler

L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

Appuyez sur le bouton déverrouiller de la clé afin de libérer la prise de charge.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position N
- Pédale de frein enfoncée
- Tourner la clé (3 crans).

R = Reculer **D** = Marche avant **N** = neutre



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "OK" en vert.

En voiture électrique, le moteur est silencieux.

Recharge et restitution



Garez la voiture en station noire ou gratuitement dans la rue en stationnement public standard dans le périmètre autorisé. Si l'autonomie est inférieure à 25%, restituez obligatoirement la voiture en station noire pour la charger.



Une fois la voiture stationnée sur une place autorisée ou en station noire :

- remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Tourner et retirer la clé



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment recharger la voiture?

Si la voiture a moins de 25% de charge, ramenez-la en station noire Yélomobile pour la brancher. Vous trouverez des bornes de recharge pour les toits noirs dans les stations marquées d'un pictogramme noir ou noir et jaune sur la carte Yélomobile. Le câble de recharge reste accroché à la borne.

Pour brancher le câble de recharge des Spring, déverrouillez la trappe de la prise en tirant sur le levier en bas à gauche du volant .

Zone de dépose libre autorisée :



Stations de recharges :





Voiture seule restituée en voirie :



Spécificité de stationnement en Yélomobile toit noir

<u>Lors de la restitution, les zones bleues, places PMR, places de livraison, parkings souterrains, parkings privés ou à barrière ne sont pas autorisés.</u>

Pendant l'usage, le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Yaris hybride

Véhicule 5 places - Boite automatique - Motorisation hybride - Essence SP95

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.



L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Démarrage et utilisation



La clé se trouve dans la boite à gants.

C'est une clé sans contact, déposez-la dans le vide poche.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Appuyer sur le bouton "Power"

P = Parking R = Reculer

- **D** = Marche avant **N** = neutre
- **B** = Brake (frein moteur)



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.



A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% (voir détails cidessous).



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- <u>En premier, remettre le</u> <u>sélecteur en position P</u>
- · Eteindre les phares
- Appuyer sur "Power" pour éteindre le moteur



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION:

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.



https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.







Mode d'emploi Renault Captur hybride

Véhicule 5 places - Boite automatique - Motorisation hybride rechargeable - Essence SP95 + Electricité

Réservation et prise en main



Réservez une voiture sur :

- L'application Yélomobile
- Le site Yélomobile.fr
- Par téléphone au 09 70 82 11 11



Une fois devant la voiture déverrouillez les portes avec un badge ou l'application en maintenant le bouton jusqu'au déverouillage.




L'état des lieux obligatoire est à faire :

- Sur l'application
- Par téléphone au 09 70 82 11 11

Début de réservation, débrancher la voiture



Ouvrez l'armoire métallique (code disponible sur l'appli Yélomobile dans l'intitulé de la station Atlantech).



Retrouvez la clé de la voiture dans la boite à gants et débranchez le câble de la voiture en appuyant sur le bouton ouverture des portes sur la clé.



Débranchez le câble de la borne et rangez le câble dans le coffre de la voiture

Démarrage et utilisation



C'est une clé sans contact, déposez-la dans le vide poche.



Pour démarrer :

- Sélecteur en position P
- Pédale de frein enfoncée
- Appuyez sur le bouton "Power"
- P = Parking R = Reculer
- **D** = Marche avant **N** = neutre
- **B** = Brake (frein moteur)



Le moteur est démarré quand le tableau de bord affiche "Ready" en vert.

Essence et recharge électrique





A votre retour vous devez faire le plein si la jauge d'essence est en dessous de 25% <u>et</u> systématiquement remettre la voiture en charge à sa borne (voir détails ci-dessous).



Retrouvez le bouton pour ouvrir la trappe à carburant coté conducteur. La trappe de recharge électrique, coté passager, s'ouvre avec une simple pression sur la trappe.



Une fois la voiture de retour à sa station d'origine :

- Remettre le sélecteur en position P
- Eteindre les phares
- Appuyer sur "Power" pour éteindre le moteur

Fin de réservation, brancher systématiquement la voiture



Ouvrez l'armoire métallique (code disponible sur l'appli Yélomobile dans l'intitulé de la station Atlantech) pour récupérer le badge permettant de lancer la charge. Branchez le câble à la voiture et à la borne.



Déclenchez la mise en charge en passant le badge (accroché à l'armoire) sur l'écran de la borne électrique et refermez l'armoire métallique. Remettre la clé dans son emplacement

Couper le contact

Eteindre les lumières

Fermer les fenêtres et les portes

Pastituar la véhicula à sa station d'origin

Niveau de carburant (minimum 25%)

C C



Pour terminer la réservation :

- Faire l'état des lieux de sortie
- Remettre la clé dans le boitier à clé dans la boite à gants
- Fermer la voiture via l'appli ou le badge

Comment faire le plein d'essence?

Dans les boites à gants des voitures hybrides sont présentes des cartes carburant de la marque DKV. Ces cartes vous permettent de payer l'essence SP95 dans les stations-service partenaires. Le code de la carte est à retrouver sur votre réservation (appli ou site > "Menu" > "Mes réservations") et le kilométrage sur le tableau de bord.

https://www.dkveuroservice.com/DKVMaps/

SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA CARTE DKV POUR PAYER EN STATION :

Vous devez avancer le prix du carburant par vos propres moyens dans toutes les stations essence. Dans ce cas, transmettez nous le ticket de carburant par mail et la somme vous sera remboursée.

Comment faire le plein d'électricité?

Afin de recharger la voiture en cours d'usage, vous trouverez dans la boîte à gants une carte pour utiliser les bornes de recharge Chargemap. Branchez la voiture à la borne et badgez la borne avec la carte pour lancer la charge. Pour stopper la charge, badgez et débranchez la voiture.

Mettre en charge ce véhicule après chaque usage.



https://fr.chargemap.com/map

Spécificité de stationnement en Yélomobile toit jaune

Le stationnement public dans les rues de La Rochelle et de Châtelaillon-Plage est gratuit pour les Yélomobiles. En revanche, les Yélomobiles doivent respecter les zones bleues (disque bleu à disposition dans les véhicules), et sont soumises à la tarification des parkings souterrains, parkings privés ou à barrière.